

筑波大学 知識情報・図書館学類

iPod touch

基本操作ガイド

§ 1 iPod touch の接続

1. iPod touch を管理するコンピュータに iTunes をダウンロードしてインストールします。
(<http://www.itunes.com/jp/download>)
2. 付属のケーブルを使って、iPod touch をコンピュータの USB ポートに接続します。

§ 2 各部名称 & 基本操作




- ホームボタン
ホームボタンを押すといつでもホーム画面に戻ることができます。
- スリープ/スリープ解除ボタン(スリープボタン)
スリープボタンを押すことで iPod touch をロックできます。
また、デフォルトでは 1 分間画面に触れないと iPod touch がロックされます。
ロックを解除するときはスリープボタン、またはホームボタンを押してください。
長押しすると赤いスライダが表示され、スライダをドラッグすると電源を切ることができます。
電源を入れるときはスリープボタンを Apple ロゴが表示されるまで押し続けます。
- 音量ボタン
曲・ムービーなどの再生中は、iPod touch の横にあるボタンを使って音量を調節できます。
それ以外のときには、通知音やその他のサウンド効果の音量が変更されます。

- タップ



ホーム画面のアプリや、様々な項目を選択するときは、画面に軽く触れます。

- ドラッグ



リストのスクロールや、項目を移動させるときには、画面に触れたまま指を動かして離します。



勢いよくスライドながら離すと、素早くスクロールすることができます。
その時は画面に触れるとすぐに止まります。

- 拡大/縮小



写真、Web ページ、メール、またはマップを表示しているときに、拡大／縮小することができます。
2本の指で押し、開くと拡大、閉じると縮小することができます。




- 画面の回転



多くの iPod touch アプリでは、画面を縦向きと横向きのいずれかで表示できます。
iPod touch を回転させるとディスプレイも回転し、画面の向きに合うように自動調整されます。

- テキスト入力



テキスト入力が必要な状況になると、画面にオンスクリーンキーボードが表示されます。
表示されているキーをタップすると、文字が入力されます。
前の文字を削除する(backspace)は  キーを、大文字を入力するときは  キーをタップします。
 をタップすると、キーボードの種類を変更することができます。

§ 3 Music



➤ 音楽・ビデオの取り込み

iTunes からコンテンツを同期することによって、音楽などを iPod touch に転送します。

全てまたは選択してメディアを同期することができます。

iTunes Store を使ってメディアなどを購入して iPod touch に直接ダウンロードすることもできます。

➤ ブラウズ

「ミュージック」のアイコンをタップすると、カテゴリ別ブラウザ画面に移ります。

画面下部の「プレイリスト」「アーティスト」などからカテゴリを選び、再生したい曲をタップします。



iPod touch を横向きにすると iTunes コンテンツを Cover Flow で表示し、アルバムアートワークで音楽をブラウズできます



アルバムアートワークまたは ⓘ をタップするとアルバムのトラックが表示されます。

➤ 再生中

曲を再生しているときには、「再生中」画面が表示されます。

◆ 曲を一時停止する

⏸をタップします。

◆ 再生を再開する

▶をタップします。

◆ 音量を上げる／下げる

音量スライダをドラッグするか、
iPod touch の横にあるボタンを使用します。

◆ 巻き戻し／早送り

⏮または⏭を押したままにします。
押し続けると巻き戻し／早送り速度が上がります。

◆ iPod ブラウズリストに戻る

⏮をタップするか、アルバムアートワークの上で
右に向かって指をさっと動かします。



再生中にアルバムアートワークをタップすると、その他のコントロールが表示されます。



リピート、Genius、シャッフルの各コントロールとスクラバーが表示されます。
経過時間、残り時間、曲番号やリピート・シャッフルの状態を見ることができます。
iTunes で曲に歌詞を追加した場合には、曲の歌詞も表示されます。

§ 4 Safari



Safari では、コンピュータ上と同じように Web を閲覧したり、PDF を表示したりできます。

Safari を使用するには、インターネットに接続された Wi-Fi ネットワークに iPod touch が接続されている必要があります。 ※p.10 設定「Wi-Fi」を参照してください

➤ Web ページを開く

タイトルバーの左側にあるアドレスフィールドをタップし、URL を入力して「Go」をタップします。

入力していくと、その文字で始まるブックマークまたは最近開いたページの URL が表示されます。

表示されるアドレスをタップするとそのページに移動します。

➤ ブラウズ

◆ 前または次のページに移動する

画面下部の ◀または ▶をタップします。

◆ 読み込みを中止する

✕をタップします。

◆ 読み込み直す

🔄をタップします。

◆ 現在のページをブックマークに追加する

🔖をタップし、「ブックマークを追加」をタップします。

◆ 現在のページをホーム画面に追加する

🔖をタップし、「ホーム画面に追加」をタップします。

◆ 最近表示したページに戻る

📖をタップして、「履歴」をタップします。履歴リストを消去するときは、「消去」をタップします。


◆ 画像または写真をフォトライブラリに保存する



イメージをタッチして押したまま、「画像を保存」をタップします。


◆ リンク先のアドレスを確認する

リンクをタッチしたまましばらく待つと、指の横にアドレスを示すポップアップが表示されます。

➤ 複数ページを開く

画面下部の  に表示される数字は、開いているページの数を示します。

例えば、 は 1 ページだけを開いている状態、 は 3 ページ開いている状態を表します。

新しいページを開くときは  をタップして、「新規ページ」をタップします。

別のページに移動するときは、 をタップして、表示したいページを選びタップします。

§5 App Store



App Store で App を検索・ブラウズ・購入して、iPod touch に直接ダウンロードできます。

iTunes Store から App を購入またはダウンロードした場合、iPod touch をコンピュータ接続した際に同期することもできます。

App Store をブラウズするにはインターネットに接続された Wi-Fi ネットワークに iPod touch が接続されている必要があります。 ※p.10 設定「Wi-Fi」を参照してください

ダウンロードするには Apple ID も必要です。

デフォルトでは、iPod touch で Apple ID 設定が「iTunes」から取り込まれます。

Apple ID を持っていない場合は、「設定」>「Store」と選択します。

➤ ブラウジング

「おすすめ」「カテゴリ」などをタップすると、該当する App が表示されます。

カテゴリを選択するか、ブラウズするときの並べ替えの方法を画面の一番上で選択します。

「検索」をタップすると、検索フィールドが現れ、任意の語句で App が検索可能です。

リストで App をタップすると、価格等の詳細情報を閲覧することができます。

➤ ダウンロード

アプリの詳細画面で「価格」(または「無料」)をタップし、「今すぐ購入」するとアプリを購入できます。

必要に応じて Apple ID を使用してサインインしてから、「OK」をタップします。

ダウンロードを開始すると、ホーム画面にそのアイコンが表示され、進行状況が示されます。



ダウンロードを中断した場合、次回 iPod touch をインターネットに接続したときにダウンロードが再開されます。

§ 6 設定

➤ Wi-Fi

◆ Wi-Fi

Wi-Fi をオンまたはオフにします。

◆ ワイヤレスネットワークを選択

iPod touch が接続圏内にあるネットワークを検出するまで待ち、ネットワークを選択します。

◆ 接続を確認

一度手動で接続したことのある Wi-Fi ネットワークに自動で接続するかを設定します。

➤ 明るさ

「明るさ」の項目にあるスライダをドラッグすると、画面の明るさを調節できます。

◆ 明るさの自動調節

オンにすると、iPod touch に内蔵の環境光センサーを使って、現在の光の状態に応じて画面の明るさが調整されます。

➤ 壁紙

イメージまたは写真をロック画面の壁紙として設定できます。

➤ 一般

◆ ホームボタン

ホームボタンをダブルクリックしたときのアクションを、「ホーム」「検索」「iPod」から選択できます。

◆ 自動ロック

iPod touch を自動ロックするまでの時間を設定できます。

◆ パスコードロック

ロックの解除時にパスコードを設定できます。

- パスコードをオンにする
任意の数字 4 桁のパスコードを入力してから、確認のためもう一度同じパスコードを入力します。
- パスコードをオフにする
設定したパスコードを入力します。
- パスコードを変更
設定したパスコードを入力した後、新しく設定するパスコードを入力します。
- パスコードを要求
ロック状態がどのくらい継続したらパスワードの入力を要求するかを選択できます。
- 簡単なパスコード
オフにすることでアルファベット文字列をパスコードに設定できます。
- データを消去
オンにすると、パスコードの入力に 10 回失敗すると iPod 上の**すべてのデータが消去**されます。

§ 7 ヘルプ

➤ iPodTouch から

「Safari」で、 をタップしてから、「iPod touch ユーザガイド」ブックマークをタップします。

➤ Web から

http://manuals.info.apple.com/ja_JP/iPod_touch_iOS4_User_Guide_J.pdf
から、iPod touch のマニュアルにアクセスが出来ます。

(画像は上記 UserGuide より転載しています)